


OONI KARU 2 PRO - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



⚠ FIGYELMEZTETÉSEK

Ne használja a pizzasütőt zárt vagy lakótérben (pl. házban, sátorban, lakókocsiban, autóban, hajón).

Szén-monoxid-mérgezés veszélye – halálos kimenetelű lehet.


Általános biztonsági előírások

- A pizzasütő használat közben rendkívül forróvá válik.
- Javasolt védőkesztyű viselése az égési sérülések elkerülése érdekében.
- Használat közben ne mozgassa a sütőt.
- Ne használja beltérben.

- Tartsa távol a gyermekeket és háziállatokat.
- Gyújtáshoz ne használjon alkoholt vagy benzint. Kizárólag EN1860-3 szabványnak megfelelő gyújtóeszközt használjon.
- Ne kezdjen sütni, amíg az üzemanyag nem képzett hamuréteget.
- Első használat előtt legalább 30 percig hevítse fel a sütőt és az üzemanyagot.
- Ne használja a kéménysapkát, amikor a sütő működik.

További biztonsági szabályok

- Kizárólag jól szellőző, kültéri környezetben használja, gyúlékony anyagoktól távol.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a sütőt.
- Ne távolítsa el az ajtót, amíg a sütő működik.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a huzatterelő lemez megfelelően rögzítve van.
- Ne használja a sütőt nem kompatibilis gázégővel.
- A sütő belső és külső részein éles élek lehetnek – óvatosan kezelje.
- Az ajtó használat közben forró. Legyen körültekintő pizza behelyezésekor vagy kivételekor.
- Használat után hagyja teljesen kihűlni – egyes részek még hidegnek tűnve is forrók lehetnek.
- Mindig stabil, sík, nem gyúlékony felületre helyezze.



Alkatrészlista

- Főtest
- Tüzelőtálca
- Tüzelőrács
- Pizzakő x2
- Sütőajtó

- f) Tüzelőnyílás ajtó
- g) Huzatterelő lemez
- h) Kémény
- i) Kéménysapka
- j) Torx kulcs
- k) Digitális hőmérséklet-hub tartókonzol
- l) Rögzítőcsavarok x2 (digitális hub konzolhoz)
- m) Ooni Connect™ digitális hőmérséklet-hub
- n) AA elem x2
- o) Ajtócsavarok x2

3.1

Az Ooni Connect™ Digitális Hőmérséklet-hub telepítéséhez kérjük, tekintse meg a külön kézikönyvet.

5. Gyűjtési útmutató

Az Ooni Karu 2 Pro tüzelőtálcával érkezik, amely fa vagy faszén használatára alkalmas.

- Csak főzésre alkalmas faszenet használjon.
- Ne kezdjen sütni, amíg a tüzelőanyag nem képzett hamuréteget.

Fa használata esetén:

- Használjon száraz, kezeletlen keményfát (max. 23 cm hosszú és 7,5 cm átmérőjű darabokat).
- Egyszerre legfeljebb 0,5 kg tüzelőanyagot adjon hozzá.
- A tálcában egyszerre maximum 1 kg tüzelőanyag lehet.

A tűz eloltása

- Hagyja, hogy a tűz természetes módon leégjen.
- Hagyja a sütőt teljesen kihűlni.
- A hamut csak teljes kihűlés után távolítsa el.
- Tárolás előtt győződjön meg arról, hogy minden parázs kialudt.

Töltse le az Ooni alkalmazást, regisztrálja sütőjét, és férjen hozzá interaktív üzembe helyezési útmutatókhoz, pizzakészítési oktatóanyagokhoz, receptekhez és további hasznos tartalmakhoz.

